

MONTERINGSANVISNING

- 1 Kontrollera att panelen är felfri innan Du monterar den.
En monterad produkt är ett godkännande av den.
- 2 Öppna paketen, på den plats där panelen skall monteras,
tre till fyra dagar innan montering. Låt fuktigheten stabilisera sig.
- 3 Montera reglar vid behov.
Regelavstånd på väggar 600mm och på tak 400mm.
- 4 Centra panelen så att den första och sista panelen blir ungefär lika breda.
- 5 Panelerna kan monteras vågrätt eller lodrätt.
- 6 Fastsättningen sker nerifrån och uppåt, med hansponten ovan.
Bästa resultat får du om du använder en dyckertpistol med 20-25mm dyckert.
- 7 Anpassa kompressorns tryck så att dyckerten inte sticker ut
eller fälls för långt in i panelen.
- 8 Dyckerten sätts i hansponten, se till att följande panel täcker huvudet.
Använd två dyckert/regel vid takmontering.
- 9 Tungta föremål bör hängas på skruvar som är tillräckligt
långa och fastsatta genom panelen i reglar.
- 10 Utför den sista finishen med Kvalitetspanel interiörlistor.